




NOTICE



APPLICATION MOBILE

SOMMAIRE

Télécharger l'application

P02_ Inscription FEELBAT

01

Page d'accueil

P03_ Présentation

02

Ajout d'un capteur

P04_ Ajouter un capteur

03

Se connecter à un capteur

P05_ Se connecter au capteur

04

Paramètre du capteur

P06_ Configuration - intervalle de mesures

P07_ Configuration - Seuil d'alertes

P08_ Configuration - Actions

05

Activer un jeton

P09_ Ajout jeton Linkfeel

06

Projet

P11_ Créer un projet

P12_ Projet - détails

P14_ Projet - Ajouter un plan

P16_ Projet - partage de projet

P17_ Projet - Seuil d'alertes projet

P18_ Projet - Alertes - destinataire

07

Stock

P19_ Onglet « stock »

08

Mode hors ligne

P20_ Mode hors ligne

09

Mon compte

P21_ Mon compte - présentation

P22_ Mon compte - mes préférences


P23_ Mon compte - mes notifications

P24_ Mon compte - historique d'achat

P25_ Mon compte - boutique

10


FAQ




01 Télécharger l'application




01 Télécharger l'application FEELBAT.



02 Cliquez sur l'icône « ouvrir ».



03 En arrivant sur la page d'accueil, cliquez sur « je m'inscris ».



04 Remplissez vos informations.

⚠ Assurez-vous que votre adresse e-mail est correcte et qu'elle ne contient ni espaces supplémentaires ni lettres majuscules.

☐ J'accepte les mentions légales de la société FeelBat.
☐ Je souhaite recevoir des offres et les actualités.

C'est parti, je m'inscris !

Vous devez autoriser FEELBAT à utiliser votre Bluetooth ainsi qu'à vous envoyer des notifications




Vérifiez votre boîte de réception :

Un e-mail sera envoyé à l'adresse indiquée.


⚠ Vérifiez votre dossier spam.

Cliquez sur le lien de validation, puis connectez-vous.

02 Page d'accueil




03 Ajout d'un capteur



01 Cliquez sur « ajouter un appareil ».




02 Puis sélectionnez le type de capteur que vous souhaitez ajouter
Classés par catégorie, chaque capteur dispose d'une bulle d'information pour plus de détails.



03 Sélectionnez votre capteur grâce au numéro de série présent sur votre capteur.

Si vous ne trouvez pas le numéro de série de votre capteur, il y a deux raisons :

- Votre capteur n'a pas sa pile connectée ou la pile est vide
- Vous êtes à plus de 30 m en champ direct du capteur



i L'indication en dBm à droite vous renseigne sur la proximité avec les capteurs. :

✓ Autour de -50 dBm : vous êtes proche

✗ Autour de -90 dBm : vous êtes loin



04 Placez votre capteur dans un projet, en stock ou créez un nouveau projet**.




****Associez votre capteur à un projet :**

Créer un nouveau projet : remplissez les informations.

Projet existant : choisissez le nom du projet et la zone.



Capteur sans projet : le capteur se trouvera dans votre stock.

04 Se connecter à un capteur





01 Cliquez sur « Connexion » pour connecter le capteur.



Vous devez être à moins de 15 m du capteur pour le connecter en Bluetooth







02 Cliquez sur « vue instantanée » afin de vérifier que le capteur est bien connecté.



03 Comprimez complètement le capteur (jusqu'à la fin de sa course) pour vérifier la connexion, puis appuyez sur la flèche retour en haut à gauche.



04 Cliquez sur « Activation » pour activer l'enregistrement des données.



05 Paramétrez l'intervalle de mesures. Vous êtes en mode "Projet basique"**, vous pourrez donc choisir de 4 h à 24 h.



****Différents types de projet :**


Projet basique : de 4 h à 24 h

Projet expert N.1 : de 10 min à 24 h


Pour en savoir plus sur les types de projet : <https://feelbat.re/credit.pdf>

05 Paramètre du capteur - « configuration »

Intervalle de mesures



01 Cliquez sur configuration sur la page du capteur.



02 Il est possible de modifier votre intervalle de mesures dans l'onglet de configuration.






Photo du capteur



03 Vous pouvez ajouter une photo du capteur une fois posé.



05 Paramètre du capteur - « configuration »

Seuils d'alerte

Les seuils sont définis tels que :



01 Cliquez sur « définir les seuils d'alerte ».

02 Entrez les seuils minimum et maximum en cliquant sur les case.

03 Entrez vos seuils

04 Une fois les seuils renseignés, cliquez sur « valider les seuils ».

05 Une fois validé, un message s'affiche. Le curseur bleu doit être activé.

05 Paramètre du capteur - « configuration »

Actions



Vous pouvez exporter les données du capteur en format CSV.



Le bouton de réinitialisation vous permet d'effacer la mémoire du capteur. Nous recommandons de le faire avant de commencer un nouveau projet avec ce capteur.




Permet de resynchroniser l'ensemble des données enregistrées dans le capteur depuis le jour d'activation de l'enregistrement des données.

Pour en savoir plus, cliquez ici



Ce bouton permet de signaler un problème avec votre capteur. Un rapport est généré afin d'aider l'équipe support technique à analyser et résoudre le problème rapidement.



Retirer un capteur du projet
Si vous souhaitez retirer un capteur du projet, il est nécessaire d'enregistrer au préalable les données de votre capteur, de préférence dans un fichier CSV.

⚠ Attention : assurez-vous d'arrêter l'enregistrement des données avant de retirer le capteur.




Le bouton de changement de pile permet de mettre le capteur en pause et de garantir un calcul précis de la durée de vie du capteur avec une nouvelle pile.

Pour voir la procédure cliquez ici




Ce bouton vous permet d'installer la dernière version du firmware de votre capteur. Assurez-vous d'être connecté au capteur via Bluetooth pour effectuer la mise à jour. Il est également possible de mettre à jour le firmware hors ligne.

06 Activer un jeton Linkfeel




01 Pour commencer, vérifiez que vous avez au moins un jeton Linkfeel disponible dans l'onglet « mon compte »



02 Cliquez sur « projets »



03 Puis choisissez le projet contenant le capteur auquel vous souhaitez affecter un jeton



04 Sélectionnez le capteur auquel vous souhaitez ajouter le jeton




05 Connectez le capteur en bluetooth

⚠ Attention : vous devez être à proximité du capteur



06 Cliquez sur « activation Linkfeel »




Vous devez impérativement être connecté en Bluetooth pour activer le jeton. Une fois activé, le capteur communiquera sous quelques secondes à 4 h selon l'exposition du site. Il est conseillé d'activer le jeton 24 h avant la mission.

[Voir la vidéo](#)


NB: lorsque vous appuyez sur « tester le réseau Sigfox », un **décompte de 3 min** se lance. **Si au bout d'une minute le test n'est pas marqué « Sigfox fonctionne correctement »**, votre capteur est dans une zone faible ou sans présence de réseau radio Sigfox.

Dans ce cas, pour assurer la télérelève des données à distance, il est nécessaire de cartographier votre site à l'aide du testeur de réseau, afin d'identifier si un répéteur (relais) ou une microstation est requis.


07 Créer un projet




01 Cliquez sur « créer un projet »



02 Puis sélectionnez la localisation.



03 Entrez l'adresse de votre projet puis validez



La référence du projet peut être un numéro interne de dossier


Le nom du projet désigne

Le type de structure que vous surveillez

Le code postal ainsi que **le pays** du projet

Les zones désignent les endroits où sont placés les capteurs

07 Projet



01 Cliquez sur l'onglet « projet »



05 Cliquez sur le projet.



03 En affichant la carte, vous pouvez voir rapidement où sont localisés tous vos projets dans le monde



04 Vous pouvez retrouver les informations de votre projet en un seul coup d'oeil : date de création, nom du projet, nombre de zones, nombre de capteurs



06 Vous retrouverez toutes vos zones ainsi que les capteurs à l'intérieur.

The screenshot shows the 'Monument historique' app interface. At the top, a blue header bar displays the time '19:33', a location pin icon, and battery status '25'. Below the header, a navigation bar contains three tabs: 'CAPTEURS' (selected), 'PLANS', and 'PARAMÈTRES'. The main content area lists four zones: 'Zone 1' (Z01, 1 capteur), 'Zone 2' (Z02, 3 capteurs), 'Zone 3' (Z03, 3 capteurs), and 'Zone 4' (Z04, 3 capteurs). Each zone has a plus icon and a dropdown arrow. A detailed view for 'Zone 1' is expanded, showing a sensor named 'Delta L+_01' (Fissurometre) with a value of '1572j.' and a measurement interval of '12:00'. At the bottom, a large blue circle with a plus icon and a speech bubble icon are visible. A bottom navigation bar contains four icons: 'Accueil', 'Projets', 'Stock', and 'Mon compte'.

Modifier les informations du projet

Changer l'apparence

Modifier le nom des zones

Nombre de jours restant d'abonnement à distance




Intervalle de mesures défini

Ajouter un capteur

Ajouter un capteur, une zone ou une gateway


07 Projet - plans

Ajouter un plan





07 Ajoutez le capteur au plan









08 Une fois ajouté, il se placera sur la ligne du dessous. Cela indique que vous pouvez le déplacer sur la carte



09 Placez le capteur à l'endroit où il se trouve sur votre chantier

07 Projet - paramètre

Partage de projet



**Suivant vos besoins, il existe 3 types de partage de votre projet :

- **Projet basique :**

Mode lecture : visualisation des courbes – aucune synchronisation/modification possible

- **Projet expert N.1 :**

Mode écriture limitée : accès mode lecture + possible de synchroniser les données

- pas d'accès à l'onglet configuration

Mode écriture : accès complet au projet sans limitation

07 Projet - paramètre

Seuils d'alerte projet



Les seuils sont définis tels que :




01 Vous pouvez configurer des seuils d'alerte « projet » sur toute une typologie de capteurs. Cliquez sur la typologie de capteur concerné puis sélectionnez les valeurs à modifier.




02 Modifiez la valeur puis « Confirmer » et réalisez la même étape pour les autres seuils.


⚠ Attention : Il est possible de définir une valeur négative en appuyant sur +/-



03 Une fois vos seuils modifiés, cliquez sur « Valider les seuils ».




04 Une fois validé, un message s'affiche pour confirmer votre changement.




07 Projet - paramètre


Alertes - destinataire




01 Déroulez le bouton « Alertes » afin d'ajouter les personnes à prévenir en cas de dépassement de seuils.




02 Puis cliquez sur le bouton « Ajouter un destinataire ».




03 Vous pouvez soit ajouter un destinataire existant (avec qui vous avez déjà partagé le projet), soit ajouter un nouveau destinataire.



04 Cliquez sur « nouveau contact »



05 Renseignez les informations concernant votre destinataire.




06 Sélectionnez le moyen par lequel le destinataire sera averti en cas de dépassement de seuil

Attention : pour recevoir des alertes par SMS, vous devez disposer d'au moins 5 crédits ou avoir acheté un pack de SMS lors de votre commande. *

08 Stock

Lorsque vous avez terminé un projet, vous pouvez garder vos capteurs en stock pour éviter qu'ils ne soient associés à un autre compte.

Tous vos appareils disponibles sont présents dans l'onglet « stock »



09 Mode hors ligne

Ce mode permet de récupérer les données des capteurs sans réseau mobile

Lorsque vous utilisez l'application sans connexion réseau, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. Elles apparaîtront en grisé dans le menu.

Fonctionnalités indisponibles en mode hors ligne

- ✗ Ajout d'un capteur électronique
- ✗ Création d'un projet


Fonctionnalités disponibles en mode hors ligne

- ✓ Suivi des capteurs et projets
- ✓ Aide et contact
- ✓ Accès à votre compte
- ✓ Visualisation de vos projets
- ✓ Ajout d'un plan et placement des capteurs
- ✓ Synchronisation des capteurs en Bluetooth
- ✓ Consultation de toutes les actions effectuées hors ligne


💡 Bon à savoir :

Rassurez-vous, toutes les fonctionnalités réapparaissent dès que vous retrouvez une connexion réseau.

De plus, toutes les actions réalisées en mode hors ligne seront automatiquement synchronisées par la suite.




02 Puis sur « je navigue en mode hors ligne »



03 Un message apparaît, pour repasser en ligne, vous devez re cliquer sur le même bouton que la première image



10 Mon compte



Retrouvez la liste des fonctionnalités restantes

Consultez le nombre de crédits disponibles*

Vos informations personnelles

Vos notifications (dépassement de seuils, etc.)

Vos préférences (langues, etc.)

Scanner vos QR code d'achat

Vos historiques d'achats (crédits et fonctionnalités)

Débloquez vos fonctionnalités

****Pour augmenter votre nombre de crédits, appelez-nous !
04 123 800 90**

10 Mon compte - mes préférences


Modifiez la langue de l'application

Choisissez votre unité de distance


Activez le mode sombre pour afficher l'application en noir

Choisissez votre unité de température

Activez les notifications



10 Mon compte - mes informations



10:51

< Retour Mes informations

Récapitulatif de vos informations personnelles

Prénom
Equipe

Nom
Feelbat

Entreprise

Adresse Email
dev@feelbat.fr

France

Code Postal
34000

Editer mes informations

Réinitialiser mon mot de passe

Vous ne vous sentez plus en sécurité avec votre ancien mot de passe ?

Mot de passe

Mot de passe

Accueil Projets Stock Mon compte

Modifiez vos informations personnelles

Réinitialisez votre mot de passe

Sur cette page, en scrollant vers le bas, vous pouvez vous déconnecter de l'application

10 Mon compte - mes notifications

Retrouvez toutes vos notifications

- Alertes dépassement de seuils
- Partage de projet
- Mise à jour Firmware



Les icônes vous permettent de filtrer les notifications

Cliquez sur une notification pour voir le détail

10 Mon compte - Historique d'achat

10:52

Retour

Historique de crédits

↺

10 crédits

Historique

Tout

↓

↑

Septembre

★

1 Jeton Linkfeel

14/09/2025 19:36

-10

📄

Crédits portés à votre compte

14/09/2025 19:34

+20

Août

●

consumables.types.undefined

26/08/2025 11:33

-10

Juillet

📄

1 Amélioration projet niv. 1

27/07/2025 16:55

-3

📄

1 Amélioration projet niv. 1

09/07/2025 14:39

-3

Juin

📄

1 Amélioration projet niv. 1

17/06/2025 17:35

-3

📄

1 Amélioration projet niv. 1

05/06/2025 16:19

-3

📄

Crédits portés à votre compte

03/06/2025 08:59

+20

📄

10 Rapports PDF

03/06/2025 08:58

+10

Accueil

Projets

Stock


Mon compte

Filtrez pour voir
les dépenses crédités


Filtrez pour voir
les dépenses débités

10 Mon compte - boutique


01 Cliquez sur « boutique »




02 Dans la boutique, vous pouvez débloquer des fonctionnalités





03 Sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez activer avec vos crédits



04 Ainsi que le nombre, puis validé



05 Confirmez votre choix, vos fonctionnalités seront débloqués automatiquement





Si tu fissures tu **FEELBAT**

Découvrir nos tutoriels vidéos

Voir les vidéos d'aides



info@feelbat.fr
04 123 800 90



4 rue Louis Breguet
JACOU 34830 FRANCE
Siège social 20 rue Maxime Riviere
97490 SAINT-MAXIME



www.feelbat.fr
in f o